Контроллер		
Входа	Выхода	
x0- Датчик уровня	y0	1
X1 — мин с Вакууметра	y1	2
X2 — макс с Вакууметра	y2	3
	y3	4
	y4	5
	y5	6

Модуль1	
Выхода	
y0	7
y1	8
y2	9
y3	10
y4	11
y5	12
y6	13
y7	14
y0	15
y1	16
y2	17
y3	18
y4	19
y5	20
y6	21
y7	22

Модуль2	
Выхода	
y0	23
y1	24
y2	25
y3	26
y4	27
y5	28
y6	29
y7	30
y0	31
y1	32
y2	33
y3	34
y4	35
y5	36
y6	37
y7	38

Модуль3	
Выхода	
y0	39
y1	40
y2	41
y3	42
y4	43
y5	44
y6	45
y7	46
y0	47
y1	48
y2	49
y3	50
y4	51
y5	52
y6	53
y7	54

Модуль4	
Выхода	
y0	55
y1	56
y2	57
y3	58
y4	59
y5	60
y6	61
y7	62
y0	63
y1	64
y2	65
y3	66
y4	67
y5	68
y6	69
y7	70

Модуль5 8ЕУ-Т	
Выхода	
y0	71
y1	72
y2	73
y3	74
y4	75
y5	76
y6	77
y7	Вентилятор

Модуль6 8ЕУ-Р	
Выхода	
y0	рама
y1	стол
y2	Отвод ВН-ля
y3	Датчик уровня
y4	Поддув
y5	Вкл В ТЭН
y6	Вакуумный Насос
y7	Вакуум Клапан